



Последовательность сборки:

1. Выставить консольные рамы на расстоянии друг от друга примерно равном длине стяжек.
2. Закрепить рамы друг с другом при помощи стяжек на болты М8.
3. Закрепить консоли на рамах при помощи болтов М8.
3. Для исключения перемещения консольного стеллажа, закрепить его к полу через планку в основании стеллажа.

Примечание:

1. Для исключения перемещения консоли предусмотрен распорный болт, который при необходимости нужно закрутить до упора.